



DIAMONDBACK[®] HD

LUNETTE DE REPÉRAGE




MANUEL DU PRODUIT

Les images sont à titre informatif. Le produit peut varier légèrement de ce qui est illustré.

La lunette de repérage Diamondback® HD

La lunette de repérage Diamondback® HD est d'une grande beauté tant par sa conception que par son esthétique. L'optique de qualité HD offre une résolution incroyable, une aberration chromatique considérablement réduite et une exceptionnelle fidélité de couleurs bord à bord. Son design élégant intègre une molette de mise au point hélicoïdale pour des ajustements plus rapides et plus efficaces.



UTILISATION DE LA LUNETTE DE REPÉRAGE DIAMONDBACK® HD

Fixation de l'oculaire

Avant de fixer l'oculaire, retirez tous les couvercles qui pourraient empêcher son installation à la lunette. Gardez les capuchons de lentilles à portée de main pour protéger les verres exposés lorsque vous ne vous servez pas de la lunette de repérage Diamondback® HD.

- Pour fixer l'oculaire, insérez-le dans la lunette et tournez-le dans le sens horaire en le tenant par la bague nervurée sur l'oculaire jusqu'à ce qu'il soit serré (vous le sentirez bloquer).
- Pour détacher l'oculaire, tenir la bague nervurée et tourner l'oculaire dans le sens antihoraire.

Note: Tournez l'oculaire uniquement par la bague nervurée pour l'installation ou le retrait de l'oculaire. Tourner par l'oculaire ou par la bague de grossissement peut endommager les filets et les composants internes de la lunette.



ÉTAPE 1
Insérez l'oculaire dans la lunette



ÉTAPE 2
Tournez la bague dans le sens horaire pour la fixer

Fixer la lunette de repérage à un trépied

Fixez la Diamondback® HD à un trépied ou à un support de fenêtre de voiture pour une prise de vue stable. La monture pour trépied intégrée se fixe facilement à la plupart des trépieds et des plaques à dégagement rapide.



La semelle de la monture pour trépied est compatible Arca-Swiss et se montera sur n'importe quelle tête de trépied Arca-Swiss sans l'utilisation de plaques. Vous pouvez aussi y fixer toute plaque de montage $\frac{1}{4}$ -20 avec les trépieds qui ont une vis $\frac{1}{4}$ ".

Modification de l'angle d'utilisation

Le collet de montage vous permet de faire pivoter le corps de la lunette d'observation pour une plus grande flexibilité d'utilisation lorsque vous montez la Diamondback® HD sur un trépied ou à un support de fenêtre de voiture.

- Tournez la vis de serrage dans le sens antihoraire pour desserrer le collier de montage.
- Tournez la lunette dans l'angle recherché.
- Maintenez la lunette en place pendant que vous resserrez le collet pour fixer l'angle de visionnement.



Faites pivoter la lunette Diamondback® HD pour obtenir une variété d'angles de vue - illustrée ici avec l'oculaire coudé.



Vis papillon du collet de montage

Ajuster le grossissement

Le grossissement polyvalent de la lunette de repérage Diamondback® HD vous permet de profiter d'un large champ de vision à faible grossissement puis de zoomer sur des détails éloignés en augmentant la puissance de grossissement.

Modifiez le grossissement de votre lunette de repérage simplement en tournant la bague d'ajustement du grossissement.


- Augmentez le grossissement en tournant la bague dans le sens horaire.
- Diminuez le grossissement en tournant la bague dans le sens antihoraire.

Attention: Ne regardez jamais le soleil, ni aucune autre source de lumière intense avec la Diamondback® HD. Une telle action pourrait endommager votre rétine et la cornée de vos yeux et causer la cécité



Mise au point de l'image

Après avoir réglé le grossissement, un mise au point est généralement nécessaire. Pour régler la netteté de l'image, tournez la molette de mise au point jusqu'à ce que l'image devienne claire. Cette mise au point fine fait plus que vous permettre de voir les détails critiques : une image bien focalisée réduit également la fatigue oculaire.



Ajustement de l'ocilleton

L'ocilleton réglable se déploie de haut en bas pour que vous puissiez observer un champ de vision complet, même si vous portez des lunettes.

- Tournez l'ocilleton vers le bas si vous portez des lunettes.
- Déployez complètement l'ocilleton pour une meilleure image sans lunettes.



Ajustement du paresoleil

Déployez le paresoleil pour bloquer efficacement la lumière parasite gênante. Le paresoleil protège également la lentille de l'objectif contre les dommages physiques et la protège contre les salissures dues aux empreintes digitales et aux intempéries.



CONSEILS D'ENTRETIEN

Gardez votre lunette de repérage Diamondback® HD dans son étui de protection rembourré lors de l'utilisation. Si votre lunette est mouillée, assurez-vous de bien la sécher avant de la ranger. Pour un stockage à long terme, choisissez un endroit sombre et bien ventilé.

Gardez les lentilles propres

Nettoyez régulièrement vos lentilles pour optimiser la qualité de vos observations :

- Soufflez sur les poussières et les petites particules pour en débarrasser les surfaces avant de les nettoyer. Utilisez de l'air comprimé, une brosse douce en poil de chameau ou une brosse en acrylique pour lentilles.
- Enlevez délicatement les taches, empreintes et huile de cils. Utilisez la buée de votre haleine et un linge à lentille non abrasif.

Note: N'utilisez jamais de mouchoirs, de coton épais ou de tissu de flanelle - ces matériaux peuvent rayer la surface d'une lentille. Utilisez un liquide de nettoyage pour lentilles et un tissu ou un chiffon optique pour nettoyer les lentilles



GARANTIE VIP

NOTRE PROMESSE INCONDITIONNELLE.

Nous promettons formellement de réparer ou remplacer gratuitement votre produit.

- ▶ **Illimitée**
- ▶ **Inconditionnelle**
- ▶ **Garantie à vie**

Visitez le www.VortexCanada.net

info@VortexCanada.net • 1 866 343-0054

Note: La Garantie VIP ne couvre pas la perte, le vol, les dommages volontaires ou esthétiques infligés au produit ou qui n'affectent pas sa performance.

M-00282-0_FR

© 2020 Vortex Optique

® Marque déposée, tout droits réservés par Vortex Optics.